

使用說明書

耳塞式耳機 ATH-COR150iS

audio-technica

感謝您購買本商品。

在使用之前，請務必詳閱本使用說明書後，以正確的方式使用。

並請連同保證書一起保管於隨時都能查閱的地方。

安全上的注意事項

本商品之安全性皆經過充分考量而設計，使用方法錯誤時可能會造成事故發生。

為防範事故於未然，請務必遵守下記事項。

⚠ 警告

此標示之意義為「操作錯誤時，會有造成使用者死亡或重傷的可能性」。

⚠ 注意

此標示之意義為「操作錯誤時，會有造成使用者受傷或物品損壞的可能性」。

⚠ 警告

- 在駕駛汽車、機車、自行車等交通工具時，請絕對不要使用本商品。否則可能會導致交通事故。
- 在聽不見周圍聲音時會發生危險的場所（如平交道、月台、工地、車輛或自行車通過之道路等），請勿使用耳機。
- 本商品因密度高，較難聽見外部的聲音。請以聽得見周圍聲音的音量使用，以確保安全。
- 耳塞請勿放置於幼童可觸及的位置。

⚠ 注意

- 使用中感到不適時，請立即停止使用。
- 聽聽時請將音量調至適當程度，以防過度刺激耳朵。長時間以大音量聆聽將會對聽力造成不良影響。
- 當肌膚感到異常時，請立即停止使用。
- 請勿任意分解或改造。
- 取下耳機時，請務必確認耳塞是否固定於商品本體。若耳塞殘留於耳中無法取出，請儘速就醫診療。

使用上的注意事項

● 使用前請務必參閱智慧型手機的使用說明書。

● 使用本商品時，萬一連接裝置發生儲存記憶消失等情形，本公司恕不負擔任何責任。

● 在搭乘交通工具或於公共場所時，請注意音量，避免造成他人困擾。

● 連結前，請務必將智慧型手機的音量調至最小。

● 在乾燥的環境下使用時，耳朵會有若干針刺感，此為人體或連結器材上積蓄之靜電所造成，並非耳機故障。

● 請勿使本商品受到強力衝擊。

● 請勿放置於日照直射處，或暖器設備附近等高溫多濕及灰塵多之場所。存放時，請避免遭水沾濕。

● 本商品經長時間使用後，可能會因紫外線（特別是直射日光）或摩擦而造成變色情形。

● 請勿直接將本商品收納至手提包或口袋等處，否則導線可能會受到拉扯導致斷裂。

● 請務必手持插頭部位插拔導線，過度拉扯導線可能會造成導線斷裂或事故。


● 請勿在本商品連接著智慧型手機的狀態下，將導線捲繞在播放器上。此舉會對插頭周圍造成負擔，可能導致斷線。

● 請勿捲繞插頭的根部或導線分線處。此舉會對這些部位造成負擔，可能導致斷線。

● 欲將導線延長時，請另行購買智慧型手機用延長導線。

■ 各部位名稱與連接範例

使用前，請參照下圖確認耳機的各個部位。



■ 使用方法


1. 請將連接器材的音量調至最小，再將本商品連接至耳機端子。
2. 請將本商品「LEFT(左)」標示側戴至左耳，「RIGHT(右)」標示側戴至右耳，調整耳罩佩戴位置將耳朵完全覆蓋。
3. 播放所連接的器材，並調整至適當的音量。

※請對照參閱所連接之器材的使用說明書。


■ 如圖示，以固定夾將導線固定於衣領，可減輕導線晃動。

※請避免固定夾誤夾手指，否則可能會導致受傷。

※導線固定夾可依喜好自由移動位置或取下。



■ 導線控制器/麥克風使用方法



功能	操作方法
播放音樂或影片	按一次控制鍵
暫停音樂或影片	
接聽電話	
掛斷電話	

※在部分智慧型手機上可能無法進行音樂、影片播放/暫停的操作。

■ 清潔保養方法


為了能長期使用，各部位請予以妥善的清潔保養。清潔保養時，請勿使用酒精、甲苯等溶劑。

● 本體、導線控制器

請以乾布擦拭本體上的髒汙。

尤其是耳塞安裝處，皮膚的油脂等髒汙可能會經由耳塞附著於此。在髒汙狀態下持續使用，可能會導致耳塞容易鬆脫，請務必將髒汙仔細清除。

另外，發聲部位十分精細，請不要碰觸到，否則可能導致故障。



● 導線部分

使用後被汗水等沾汙時，請立即以乾布擦拭。在髒汙狀態下持續使用，可能會使導線劣化變硬而導致故障。

● 插頭部分

插頭髒汙時請以乾布擦拭。

插頭髒汙狀態下持續使用，可能會造成斷音或雜音。

● 若長時間不使用，請避開高溫潮濕處，存放於通風良好的地方。

● 耳塞的保養方式，請參照「關於耳塞」→「清潔保養方式」

■ 關於耳塞

■ 耳塞尺寸

本商品附S、M、L三種尺寸矽膠耳塞，購買時已於標準位置上預先安裝M尺寸耳塞；另外，為了可享受更佳的音質，請更換耳塞的尺寸，並將耳塞調整至最適合耳朵佩戴的位置，耳塞若沒有妥善配戴可能會使低音部分的表現受到影響。


■ 清潔保養方法

請將耳塞從耳機上取下，以稀釋過的中性清潔劑手洗，洗淨後請先晾乾後再行使用。

■ 更換方法

將舊的耳塞取下、新的耳塞斜抵於耳機（參照右圖），稍微撐大耳塞內側後用力將耳塞確實按壓到底。

※由於耳塞設計為不易脫落的構造，因此更換時會較為費力。



■ 規格

耳機部分

- 型式：動圈型
- 驅動單體：Ø8.5mm
- 輸出感度：103dB/mW
- 頻率響應：20~25,000Hz
- 最大承受功率：20mW
- 阻抗：16Ω
- 重量：約5g（不含線）
- 插頭：Ø3.5mm鍍金立體聲迷你插頭
- 導線長：1.2m（Y型*）※左右導線等長
- 附屬品：耳塞（S,M,L）

麥克風部分

- 型式：駐極體電容型
- 指向特性：全指向性
- 感度：-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
- 頻率響應：100~10,000Hz

（因改良而有變更時，恕不另行通知。）

⚠ 注意

- 由於耳塞容易沾染髒污，請定期取下清潔保養。在髒污狀態下持續使用，髒污會經由耳塞附著於本體的發聲部位，可能會導致音質變差。
- 耳塞為消耗品，會隨著保存或使用而劣化。發現嵌合處開始鬆動，有劣化的跡象時，請洽詢經銷商購買更換用的耳塞。
- 將取下的耳塞裝回耳機本體時，請務必確認是否已確實安裝。若脫落的耳塞殘留於耳內，可能會導致受傷或疾病。